## Server instellen voor WiFi

## Netwerkkaart

We moeten eerst weten wat de naam is van de netwerkkaart. Dit doen we met het volgende opdrachten in de terminal:

```
$ ls /sys/class/net
Eth0 Lo wlan0
```

## Aanpassen network configuratie voor WiFi

Open de het volgende bestand als sudo:

sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

Pas de volgende configuratie aan. De aanpassingen zijn aangeven in rood.

```
# This file is generated from information provided by
# the datasource. Changes to it will not persist across an instance.
# To disable cloud-init's network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
   ethernets:
        eth0:
            dhcp4: true
            optional: true
   version: 2
   wifis:
        wlan0:
            optional: true
            access-points:
                "Naam accespoint":
                    password: "XXXXXXXXXXX"
            dhcp4: true
```

Let op: elke keer 4 spaties inspringen.

Na dat je alle wijzigingen hebt gecontroleerd, kun je het bestand bewaren. De Raspberry PI kun je nu herstarten. Let op: je krijgt wel een andere IP adres voor je WiFi kaart.